


L4105  
Rev. D 09/21

## Chiave dinamometrica idraulica della serie S

S1500X  
S3000X  
S6000X  
S11000X  
S25000X



For other languages go to [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Další jazyky naleznete na adrese [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Weitere Sprachen finden Sie unter [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Para otros idiomas visite [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Muunkieliset versiot ovat osoitteessa [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Pour toutes les autres langues, rendez-vous sur [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Per altre lingue visitate il sito [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

その他の言語は[www.enerpac.com](http://www.enerpac.com)でご覧いただけます。

이 지침 시트의 다른 언어 버전은 [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Ga voor de overige talen naar [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

For alle andre språk henviser vi til [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Inne wersje językowe można znaleźć na stronie [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Para outros idiomas consulte [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).


Информацию на других языках вы найдете на сайте [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

För andra språk, besök [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

如需其他语言, 请前往 [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Nota è possibile scaricare l'ultima versione di Adobe Reader dal sito Web:  
<http://get.adobe.com/reader>

- S1500X • S3000X • S6000X
- S11000X • S25000X



## Indice

1	Introduzione .....	4
2	Sicurezza .....	4
3	Assemblaggio e regolazioni .....	10
4	Funzionamento .....	12
5	Manutenzione e risoluzione dei problemi .....	17
6	Specifiche tecniche .....	27
7	Parti di ricambio e utensili consigliati .....	39

## 1 Introduzione

### Panoramica

La chiave dinamometrica idraulica Enerpac della serie S è progettata per serrare e allentare gli elementi di fissaggio nelle applicazioni industriali di serraggio.

La chiave presenta un albero di trasmissione quadrato e rimovibile, progettato per accettare una vasta gamma di viti a testa esagonale di diverse dimensioni (in vendita separatamente). Il braccio di reazione regolabile aumenta ulteriormente la flessibilità dell'attrezzo.

Il girevole opzionale TSP300 della serie Pro fornisce una rotazione a 360° sull'asse X e a 160° sull'asse Y per un posizionamento migliore della chiave dinamometrica e dei tubi flessibili in applicazioni con spazi ristretti.

I prodotti della serie S possono essere utilizzati con un'ampia gamma di pompe di serraggio Enerpac. Sono disponibili pompe elettriche, pneumatiche e manuali (in vendita separatamente).

### Istruzioni da seguire alla consegna

Alla consegna, è necessario ispezionare tutti i componenti per verificare che non abbiano subito danni durante il trasporto. Qualora siano rilevati danni, il corriere deve essere immediatamente avvisato. I danni derivanti dal trasporto non sono coperti dalla garanzia Enerpac.

### Garanzia

- Enerpac garantisce il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Tutti i prodotti Enerpac sono garantiti esenti da difetti nella fabbricazione e nei materiali per l'intero periodo di possesso da parte dell'utente.

Qualunque uso scorretto o alterazione annulla la garanzia.

- Osservare tutte le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Utilizzare esclusivamente ricambi Enerpac originali.

Conformità agli standard nazionali e internazionali



Enerpac dichiara che i prodotti sono stati testati e sono conformi agli standard applicabili e che i prodotti sono compatibili con tutti i requisiti dell'UE e del Regno Unito.

Copie della dichiarazione UE e dell'autodichiarazione del Regno Unito sono allegate a ogni spedizione.

## 2 Sicurezza

Leggere attentamente tutte le istruzioni. Attenersi a tutte le precauzioni per la sicurezza per evitare di provocare lesioni personali e danni alla chiave e/o ad altri oggetti. Enerpac non si assume alcuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da un uso non sicuro del prodotto, dalla mancanza di manutenzione o da un azionamento non appropriato. Non rimuovere le etichette, i cartelli o gli adesivi di avvertimento. In caso di eventuali domande o problemi, mettersi in contatto con Enerpac o con un distributore locale Enerpac per chiarimenti.

Se non si ha mai seguito un addestramento relativo alla sicurezza con i sistemi idraulici ad alta pressione, rivolgersi al proprio rivenditore o centro di servizio Enerpac per un corso gratuito sulla sicurezza dei sistemi idraulici.

Il presente manuale si basa su un sistema di simboli di allarme di sicurezza, termini di segnalazione e messaggi di sicurezza pensati per avvertire l'utente dei rischi specifici. La mancata osservanza di tali avvertimenti potrebbe provocare il decesso o gravi lesioni personali, nonché danni alle attrezzature o ad altri oggetti.



Il simbolo di allarme di sicurezza compare in tutto il manuale. Esso viene utilizzato per segnalare i potenziali rischi di lesioni personali. Prestare particolare attenzione ai simboli di allarme di sicurezza e osservare tutti i messaggi di sicurezza che seguono il simbolo per evitare il rischio di decesso o di lesioni personali gravi.

I simboli di allarme di sicurezza sono utilizzati congiuntamente a determinati termini di segnalazione che richiamano l'attenzione sui messaggi di sicurezza o relativi ai danni agli oggetti e indicano un grado/livello di gravità del pericolo. I termini di segnalazione utilizzati nel presente manuale sono PERICOLO, AVVERTIMENTO, ATTENZIONE e NOTA.

**▲ PERICOLO** Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, provocherà il decesso o lesioni personali gravi.

**▲ AVVERTIMENTO** Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni personali gravi.

**▲ ATTENZIONE** Indica una situazione di pericolo che, se non viene evitata, può provocare il decesso o lesioni personali lievi o moderate.

**NOTA** Indica informazioni considerate importanti, ma non associate a rischi (ad es. messaggi concernenti i danni agli oggetti). Si prega di notare che il simbolo di allarme di sicurezza non viene utilizzato con questo termine di segnalazione.

## 2.1 Precauzioni di sicurezza - Chiavi dinamometriche idrauliche della serie S

**▲ AVVERTIMENTO**

**La mancata osservanza delle precauzioni seguenti potrebbe provocare il decesso o lesioni personali gravi. Possono inoltre verificarsi danni agli oggetti.**

- Indossare sempre un casco, protezioni acustiche, scarpe di sicurezza e guanti (come minimo guanti da lavoro) adatti per un utilizzo in sicurezza dell'attrezzo. Gli indumenti protettivi non devono interferire con un utilizzo sicuro dell'attrezzo né ridurre la capacità di comunicare con i colleghi.

- Verificare che l'area di lavoro sia sicura. Seguire le istruzioni riportate nelle procedure operative standard dell'area di lavoro e osservare tutte le precauzioni di sicurezza comunicate.
- Non inserire alcuna parte del corpo fra il braccio di reazione e il punto di reazione.
- Non inserire alcun oggetto fra il braccio di reazione e il punto di reazione. Mantenere i flessibili distanti dai punti di reazione.
- Non soffermarsi lungo il percorso dell'attrezzo mentre questo è in funzione. Qualora l'attrezzo dovesse staccarsi dal dado o dal bullone durante l'operazione, si sposterà in quella direzione.
- Attenzione: un dado o un bullone che si spezza durante l'uso dell'attrezzo può diventare un proiettile ad alta velocità.
- Verificare che le adeguate protezioni siano integre e fissate in posizione.
- Tenere le mani distanti dall'elemento di fissaggio che viene serrato o allentato. Il serraggio e l'allentamento di dadi e bulloni comportano pochi movimenti visibili. Tuttavia, pressioni e carichi sono estremi.
- La pressione di esercizio massima ammessa per la chiave dinamometrica della serie S è pari a 690 bar (10 000 psi). Non superare questa regolazione della pressione.
- Assicurarsi sempre che la pompa sia ferma e che il circuito sia completamente depressurizzato (0 bar/psi) prima di scollegare o collegare i tubi flessibili. Se i tubi flessibili vengono scollegati senza depressurizzare il circuito, potrebbe verificarsi la fuoriuscita improvvisa e incontrollata di olio pressurizzato.

- Non tentare mai di collegare o scollegare i tubi flessibili quando la pompa è in funzione e/o il circuito è pressurizzato.
- Accertarsi che tutti i giunti dei tubi flessibili siano totalmente collegati all'estremità della pompa e della chiave prima di applicare una pressione idraulica. Se i giunti non sono totalmente collegati, il flusso di olio viene bloccato e la chiave potrebbe essere soggetta a una pressione idraulica eccessiva. Ne potrebbero derivare guasti della chiave con esiti catastrofici.
- Non applicare ad attrezzi, tubi flessibili, raccordi o accessori una pressione idraulica superiore alla pressione massima ammessa indicata nelle specifiche del fabbricante. La pressione operativa di sistema non deve superare la pressione nominale del componente avente la pressione nominale più bassa nel sistema.
- Assicurarsi che l'operatore abbia partecipato a un corso sulla sicurezza specifico per l'area di lavoro. L'operatore deve conoscere perfettamente i comandi e l'uso corretto dell'attrezzo.
- L'operatore deve avere l'età minima richiesta dai regolamenti e dalle leggi in vigore nonché dalle procedure operative standard dello stabilimento.
- Non utilizzare i tubi flessibili in modo errato e non sottoporli in alcun modo a condizioni di funzionamento superiori al normale. Non piegare eccessivamente i tubi flessibili.
- Adottare ogni precauzione per prevenire le perdite di olio. Le perdite di olio ad alta pressione possono penetrare nella pelle provocando lesioni gravi.
- Non colpire mai l'attrezzo quando è pressurizzato o sottoposto a carico. I componenti sotto tensione possono staccarsi e diventare dei pericolosi proiettili. Potrebbe inoltre verificarsi la fuoriuscita incontrollata di olio idraulico pressurizzato.

- Evitare di colpire l'attrezzo anche quando non è pressurizzato o sottoposto a carico. Se viene colpito, l'attrezzo potrebbe provocare danni permanenti ai componenti della chiave e compromettere la calibratura di quest'ultima.
- Per pulire ed eliminare il grasso dai componenti durante le procedure di riparazione, utilizzare esclusivamente un solvente non infiammabile di alta qualità. Non utilizzare solventi infiammabili per ridurre il rischio di incendio o esplosione.
- Quando si utilizza un solvente, indossare protezioni adeguate per occhi e mani. Attenersi sempre alle istruzioni di sicurezza del produttore del solvente e osservare le eventuali istruzioni aggiuntive incluse nelle procedure operative standard della sede di lavoro. Quando si utilizza un solvente, assicurare una ventilazione adeguata.



**La mancata osservanza delle precauzioni seguenti potrebbe provocare lesioni personali lievi o moderate. Possono inoltre verificarsi danni agli oggetti.**

- Trasportare la chiave sostenendola dall'alloggiamento. Non trasportare mai la chiave tenendola dalla maniglia di posizionamento. La maniglia potrebbe rompersi e la chiave potrebbe cadere improvvisamente. La maniglia di posizionamento è stata progettata unicamente per facilitare il collocamento della chiave sul bullone o sul dado.
- Accertarsi che la chiave di supporto (all'estremità opposta del dado o del bullone che viene serrato o allentato) sia fissata in modo che non possa cadere o staccarsi durante le procedure di fissaggio.
- Verificare che la dimensione della vite a testa esagonale corrisponda alla dimensione dell'elemento di fissaggio da serrare o allentare. La mancata osservanza di questa precauzione può causare instabilità e danni irreversibili all'attrezzo.

**NOTA****La mancata osservanza delle precauzioni seguenti potrebbe provocare danni agli oggetti e/o invalidare la garanzia del prodotto.**

- Posizionare sempre la chiave in modo che abbia la massima stabilità. Utilizzare la maniglia di posizionamento per collocare correttamente l'attrezzo durante il funzionamento.
- Verificare che i punti di reazione siano adeguati per le forze in gioco durante il funzionamento dell'attrezzo.
- Verificare che il punto di reazione abbia la forma adatta. Se possibile, utilizzare un dado o un bullone adiacente come punto di reazione.
- Quando la vite a testa esagonale è posizionata sul dado o sul bullone, può rimanere un certo gioco fra il braccio e il punto di reazione. Durante il funzionamento dell'attrezzo, il braccio e il punto di reazione entrano in contatto con forza. Prima di applicare pressione idraulica, accertarsi che la chiave sia stabile.
- Fornire un supporto adeguato nelle applicazioni in posizione verticale o rovesciata.
- La coppia richiesta per allentare un dado è variabile e potrebbe superare la capacità di coppia della chiave. Quando si allenta un dado o un bullone, non azionare mai la chiave al di sopra del 75 % della coppia massima nominale.
- Ridurre al minimo le sollecitazioni dovute a torsione e piegatura sulla chiave, sulla vite a testa esagonale e su eventuali accessori.
- I lubrificanti dei bulloni e i composti antigrippaggio potrebbero avere un coefficiente di attrito nominale. Informarsi sul coefficiente di attrito del lubrificante o del composto antigrippaggio utilizzato. Per garantire il serraggio adeguato dei dadi e dei bulloni, utilizzare sempre questo coefficiente di attrito per calcolare i valori di coppia richiesti.
- Non trasportare mai la chiave sostenendola con i tubi flessibili.
- Utilizzare sempre pompe e tubi flessibili Enerpac.
- Utilizzare sempre parti di ricambio originali Enerpac.
- La coppia massima generata dalla chiave deve sempre essere superiore alla coppia richiesta per allentare e serrare dadi o bulloni.
- Non utilizzare mai la chiave con una sorgente idraulica collegata solo al lato di avanzamento in quanto le parti interne potrebbero risultarne danneggiate.
- In condizioni gravose, tenere presente che la chiave deve essere ispezionata, pulita e lubrificata con maggiore frequenza rispetto al solito (vedere la sezione 5).
- Prima dell'uso, verificare che le viti del perno girevole siano ben serrate (vedere la sezione 5).
- Se la chiave perde olio, sostituire le tenute necessarie (vedere la sezione 5) prima di rimettere in funzione la chiave.
- Se la chiave cade da una certa altezza, ispezionare l'attrezzo e verificare che funzioni correttamente prima di rimetterlo in funzione.
- Attenersi sempre alle istruzioni di ispezione e manutenzione contenute nel presente manuale. Eseguire gli interventi di manutenzione e le attività di ispezione alle scadenze specificate.

## Utilizzo delle chiavi dinamometriche in ambienti a rischio di esplosione

Oltre al marchio CE, le chiavi dinamometriche Enerpac della serie S presentano il marchio e la classificazione ATEX:

• S1500X • S3000X • S6000X  
• S11000X • S25000X



CE Ex II 2 GD cT4

Questa classificazione indica che l'attrezzo è idoneo all'utilizzo in ambienti a rischio di esplosione.

Le norme di prova applicabili alle chiavi dinamometriche della serie S sono lo standard EN 13463-1:2009, *Apparecchi non elettrici per atmosfere potenzialmente esplosive - Parte 1: Metodo di base e requisiti* e il progetto della norma ISO/IEC 80079-36.

In caso di dubbi relativi alla classificazione ATEX o all'impiego delle chiavi dinamometriche della serie S in ambienti pericolosi, si prega di contattare Enerpac.

Ridurre il rischio di esplosione



**La mancata osservanza e la non conformità con le precauzioni e le istruzioni riportate di seguito possono provocare esplosioni e/o incendi. Esiste inoltre il rischio decesso e/o lesioni personali gravi.**

- Al fine di ridurre il rischio di esplosione, assicurarsi di utilizzare la chiave dinamometrica della serie S soltanto in atmosfere esplosive specifiche, per le quali l'attrezzo sia stato testato e certificato. Per informazioni sulla classificazione ATEX, fare riferimento alla parte iniziale di questa sezione.

- Generalmente, le chiavi dinamometriche della serie S non sono considerate potenziali sorgenti di ignizione, tuttavia, per evitare scintille in grado di provocare l'accensione di gas o miscele di polveri esplosivi (potenzialmente presenti nell'ambiente), sono fondamentali un utilizzo e una manutenzione corretti dell'attrezzo. Prima di azionare la chiave o eseguire interventi di riparazione su di essa, il personale deve avere ricevuto tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda uso e manutenzione.
- Le superfici calde possono rappresentare una sorgente di ignizione. Per contribuire a ostacolare la possibile ignizione risultante da temperature superficiali eccessive, non utilizzare la chiave in ambienti con una temperatura superiore a 40 °C (104 °F).
- Enerpac ha progettato e costruito le chiavi dinamometriche dalla serie S con l'intento di ridurre al minimo la possibilità che l'impatto tra componenti in alluminio e acciaio corroso dia origine a scintille infiammabili. Ciononostante, per ridurre il rischio di tali scintille, si raccomanda di non utilizzare la chiave con strutture o componenti in acciaio corroso, ove possibile. Evitare accuratamente impatti accidentali tra la chiave e l'acciaio corroso.

**NOTA** Per contribuire a ridurre il pericolo di scintille meccaniche, le chiavi dinamometriche della serie S non contengono componenti con percentuali di magnesio superiori al 7,5 (in conformità con la norma EN 13463-1).

- 
- Evitare accuratamente di fare cadere le chiavi dinamometriche della serie S sul pavimento o altre superfici metalliche che potrebbero provocare scintille al momento dell'impatto. Prendere le precauzioni necessarie per evitare che altri attrezzi (o altri oggetti metallici) cadano sulle chiavi dinamometriche della serie S.

#### Scariche elettrostatiche

- Le scariche elettrostatiche costituiscono potenziali sorgenti di ignizione e possono provocare accumuli elettrostatici nei componenti conduttivi isolati. I componenti conduttivi isolati creano poli capacitivi in grado di caricarsi elettrostaticamente. Il rischio di scariche elettrostatiche viene ridotto dai tubi flessibili idraulici, che presentano varie calze in acciaio trecciate capaci di creare una continuità elettrica tra la chiave dinamometrica e la pompa idraulica collegata a terra.
- Le cariche elettrostatiche potrebbero accumularsi nelle etichette in poliestere non conduttive. Tuttavia, tale accumulo viene impedito dalla prossimità del corpo della chiave dinamometrica collegata a terra.

## 3 Assemblaggio e regolazioni

### 3.1 Panoramica e caratteristiche (fig. 1 o 2)

- 1 Albero di trasmissione
- 2 Pulsante di rilascio dell'albero di trasmissione
- 3A Girevole idraulico (standard)
- 3B Girevole della serie TSP300 Pro (opzionale)
- 4 Attacco per tubo flessibile di avanzamento
- 5 Attacco per tubo flessibile di arretramento
- 6 Braccio di reazione
- 7 Dispositivo di chiusura del braccio di reazione




Figura 1

### 3.2 Albero di trasmissione

**⚠ AVVERTIMENTO** Prima di smontare o montare l'albero di trasmissione, accertarsi che la pompa idraulica sia **DISATTIVATA** e che il circuito idraulico sia depressurizzato (0 bar/psi).

#### 3.2.1 Attaccare l'albero di trasmissione (fig. 3)

- Inserire l'albero di trasmissione (1) nel cricchetto (8).
- Tenere premuto il pulsante di rilascio (2).
- Premere e ruotare l'albero di trasmissione (1) fino a bloccarlo in posizione. A questo punto, smettere di premere il pulsante di rilascio (2).

**NOTA** Assicurarsi che l'albero di trasmissione sia saldamente inserito nel cricchetto.

#### 3.2.2 Rimuovere l'albero di trasmissione (fig. 3)

- Tenere premuto il pulsante di rilascio (2).
- Tirare l'albero di trasmissione (1) fino a liberarlo dal meccanismo di blocco.
- Estrarre completamente l'albero di trasmissione (1) dal cricchetto (8).




Figura 2




Figura 3

### 3.3 Selezionare la direzione dell'unità (fig. 3)

- Per serrare i bulloni, installare l'albero di trasmissione nella posizione illustrata nella figura 4.
- Per allentare i bulloni, installare l'albero di trasmissione sul lato opposto della chiave.

### 3.4 Viti a testa esagonale

**⚠ AVVERTIMENTO** Utilizzare esclusivamente viti a testa esagonale idonee all'utilizzo su chiavi a impulso. Le viti a testa esagonale tradizionali potrebbero frantumarsi. Ne possono risultare lesioni personali gravi.

#### 3.4.1 Installare una vite a testa esagonale (fig. 4)

- Posizionare la vite a testa esagonale (9) sull'albero di trasmissione (1).
- Installare il perno di tenuta (10) e la guarnizione O-ring (11).

#### 3.4.2 Rimuovere una vite a testa esagonale (fig. 4)

- Rimuovere la guarnizione O-ring (11) e il perno di tenuta (10)
- Estrarre la vite a testa esagonale (9) dall'albero di trasmissione (1).

### 3.5 Attaccare la maniglia di posizionamento (fig. 5)

- Fissare la maniglia di posizionamento (12) utilizzando la vite a ghiera o l'occhiello (13 - varia in base al modello). La maniglia può essere installata su ciascun lato della chiave (in base alle esigenze).

### 3.6 Montare il braccio di reazione (fig. 6)

Il braccio di reazione può essere ruotato di 360° in modo incrementale ed è capace di rimanere stabile rispetto a un punto di reazione fino a raggiungere la coppia completa.

- Posizionare il braccio di reazione (6) sull'estremità corrugata (14) dell'attrezzo.
- Premere il dispositivo di chiusura (7) e fare scorrere il braccio lungo tutto l'attrezzo. Rilasciare il dispositivo di chiusura per fissare il braccio.
- Per regolare l'inclinazione del braccio di reazione (6), premere il dispositivo di chiusura (7) ed estrarre il braccio dall'attrezzo. Posizionare il braccio in base alle esigenze.




Figura 4




Figura 5




Figura 6

### 3.7 Collegare i tubi flessibili (fig. 7)

**⚠ AVVERTIMENTO** Accertarsi che tutti i tubi flessibili e i raccordi siano idonei per il funzionamento ad almeno 690 bar (10 000 psi). Prima di azionare l'attrezzo, verificare che tutti i raccordi idraulici siano collegati adeguatamente. La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare la rottura dei tubi o il loro distacco sotto pressione. Possono inoltre verificarsi perdite di olio ad alta pressione. Ne possono risultare lesioni personali gravi.

L'attrezzo è dotato di raccordi idraulici ad innesto rapido maschio e femmina da 1/4 di pollice NPTF. Utilizzare esclusivamente i tubi flessibili gemellati di sicurezza Enerpac. Vedere la tabella riportata sotto.

Numero di modello dei flessibili Enerpac	Descrizione
THQ-706T	Due tubi flessibili, 6 m [19,5 piedi] di lunghezza
THQ-712T	Due tubi flessibili, 12 m [39 piedi] di lunghezza

Collegare i tubi flessibili alla chiave dinamometrica come descritto nei passi seguenti:

- Accertarsi che il circuito sia completamente depressurizzato e che il manometro indichi zero (0) bar/psi.
- Togliere i tappi antipolvere dai tubi flessibili.
- Collegare il tubo flessibile con il raccordo femmina (15) all'attacco di avanzamento (4) della chiave dinamometrica.
- Collegare il tubo flessibile con il raccordo maschio (16) all'attacco di ritorno (5) della chiave dinamometrica.
- A livello di ciascun collegamento, tirare la ghiera del raccordo femmina sul raccordo maschio. Imboccare la filettatura e serrare la ghiera.
- Collegare i tubi flessibili alla pompa. Consultare il manuale di istruzioni della pompa.




Figura 7

## 4 Funzionamento

### 4.1 Prima dell'utilizzo

- Verificare che il dado o il bullone da serrare siano puliti e privi di polvere.
- Verificare che la filettatura dei dadi si inserisca correttamente in quella dei bulloni e che le due filettature non si incrocino.
- Verificare che la filettatura e la superficie di contatto siano state generosamente spalmate con l'apposito lubrificante o con un composto antigrippaggio.
- Calcolare la coppia in base al coefficiente di attrito del lubrificante del bullone (o del composto antigrippaggio). La mancata esecuzione di questo passaggio potrebbe impedire il raggiungimento del carico richiesto sul bullone.
- Verificare che la chiave dinamometrica di supporto (utilizzata per bloccare il dado o il bullone all'estremità opposta) sia posizionata e fissata correttamente.

**⚠ AVVERTIMENTO** Verificare che la chiave dinamometrica di supporto abbia le dimensioni corrette e che la superficie di battuta sia adeguata. Se la chiave dinamometrica di supporto si distacca o si sposta durante le procedure di serraggio, possono verificarsi lesioni personali.

- Contattare Enerpac per ulteriori informazioni qualora non fosse disponibile un punto di reazione sufficiente.

#### 4.2 Regolazione della coppia

Regolare la pressione della pompa come necessario per regolare la coppia. Consultare il manuale di istruzioni del fabbricante della pompa.

Per informazioni sulla conversione pressione-coppia, fare riferimento alle sezioni dalla 6.2.1 alla 6.2.4 del presente manuale.

#### 4.3 Funzionamento della chiave dinamometrica

**⚠ AVVERTIMENTO** Non colpire mai l'attrezzo con un martello o con un altro oggetto quando è sottoposto a carico. Ciò potrebbe provocare un guasto della chiave dinamometrica con conseguenze catastrofiche e le parti espulse potrebbero diventare dei pericolosi proiettili. Potrebbe inoltre verificarsi la fuoriuscita incontrollata di olio idraulico. Fare riferimento alla sezione 2 del presente manuale per ulteriori informazioni.

##### 4.3.1 Serrare un dado o un bullone (figg. 8 e 9)

- Se richiesto dall'applicazione di serraggio, spalmare del lubrificante sulle filettature dei bulloni.
- Installare la vite a testa esagonale sul lato contrassegnato con il senso antiorario (-) della chiave.
- Montare il braccio di reazione (6) sulla chiave, nella posizione idonea per l'applicazione desiderata.
- Posizionare l'attrezzo sul dado o sul bullone con il lato contrassegnato con il senso orario (+) rivolto verso l'esterno.
- Posizionare la base (17) del braccio di reazione (6) su un punto di reazione adatto (18). Il punto di reazione contrasterà la forza prodotta dall'attrezzo in funzione.
- Attivare la pompa.
- Mantenere la pompa in funzione finché il dado o il bullone non saranno stati serrati alla coppia richiesta.
- Arrestare la pompa immediatamente dopo aver finito il lavoro.




Figura 8




Figura 9

### 4.3.2 Utilizzare il braccio di reazione esteso (fig. 10)

- Posizionare la base (17) del braccio di reazione esteso della serie SRS (19) su un punto di reazione adatto (18). Il punto di reazione contrasterà la forza prodotta dall'attrezzo in funzione.
- Seguire le istruzioni della sezione 4.3.1.

**⚠ AVVERTIMENTO** Non superare la coppia massima consentita per il braccio di reazione SRS in uso. Ciò potrebbe provocare un guasto del braccio di reazione con conseguenze catastrofiche e le parti espulse potrebbero diventare dei pericolosi proiettili. Anche l'attrezzo potrebbe subire danni. Per conoscere le specifiche relative alla coppia massima consentita per il braccio di reazione SRS, consultare la sezione 6.3.

### 4.3.3 Utilizzare un braccio di reazione corto (fig. 11)

- Posizionare la base (17) del braccio di reazione corto della serie SRA (20) su un punto di reazione adatto (18). Il punto di reazione contrasterà la forza prodotta dall'attrezzo in funzione.
- Seguire le istruzioni della sezione 4.3.1.

### 4.3.4 Utilizzare la prolunga del tubo di reazione (fig. 12)

- Posizionare la prolunga del tubo di reazione della serie RTE (21) su un punto di reazione

adatto (18). Il punto di reazione contrasterà la forza prodotta dall'attrezzo in funzione.

- Seguire le istruzioni della sezione 4.3.1.




Figura 10




Figura 11




Figura 12

#### 4.3.5 Utilizzare un indicatore dell'angolo di rotazione (figg. 13, 14 e 15)

L'indicatore dell'angolo di rotazione permette di eseguire il serraggio utilizzando come guida la quantità di rotazioni del dado o del bullone. Si tratta di un accessorio opzionale per tutte le chiavi della serie S.

Utilizzare l'indicatore dell'angolo di rotazione come descritto di seguito. Per istruzioni e precauzioni dettagliate relative al funzionamento della chiave, consultare le sezioni dalla 4.3.1 alla 4.3.4.

- Prima di sistemare la chiave sul dado o sul bullone, effettuare le eventuali procedure pre-serraggio previste dai processi operativi standard in uso presso la propria sede di lavoro.
- Sostituire il pulsante di rilascio dell'albero di trasmissione (2) con l'indicatore dell'angolo di rotazione (22). Verificare che l'albero di trasmissione (1) sia correttamente fissato in posizione.
- Installare la chiave sul dado o sul bullone, assicurandosi che sia presente un punto di reazione adeguato.
- Ruotare manualmente il goniometro in maniera tale che il corpo dell'attrezzo si trovi in linea con il grado 0 indicato sul goniometro.

**NOTA** Nel passaggio seguente, il goniometro ruoterà contemporaneamente all'unità della chiave.

- Fare ruotare la chiave finché la tacca presente sull'attrezzo non si troverà in linea con numero di gradi corretto indicato sul goniometro. Ora il dado/bullone è serrato. Ad esempio, se si desidera un serraggio pari a 120°, fare ruotare la chiave finché il numero 120 non sarà in linea con la tacca.




Figura 13




Figura 14




Figura 15

### 4.3.3 Istruzioni per allentare il dado e il bullone

- Per allentare un elemento di fissaggio occorre una forza maggiore di quella necessaria per serrarlo.
- Gli elementi di fissaggio che presentano corrosione (da umidità) richiedono fino al doppio della coppia necessaria per il serraggio.
- Gli elementi di fissaggio che presentano corrosione a causa del contatto con acqua di mare o sostanze chimiche richiedono il doppio della coppia necessaria per il serraggio.
- La corrosione dovuta al calore richiede fino a tre volte la coppia necessaria per il serraggio.

**⚠ AVVERTIMENTO** Non applicare oltre il 75 % della coppia massima della chiave dinamometrica per allentare dadi o bulloni. Evitare di compiere movimenti improvvisi di avvio e arresto ("carico con effetto d'urto"). La mancata osservanza di queste precauzioni può provocare un guasto della chiave dinamometrica con conseguenze catastrofiche e i componenti sottoposti a tensione possono trasformarsi in pericolosi proiettili. Ne possono risultare lesioni personali gravi.

### 4.3.4 Allentare un dado o un bullone (figg. 16 e 17)

- Applicare olio di penetrazione sulla filettatura. Far penetrare l'olio.
- Posizionare l'attrezzo sul dado o sul bullone con il lato contrassegnato con il senso antiorario (-) rivolto verso l'esterno e il lato contrassegnato con il senso orario (+) rivolto verso il raccordo.
- Posizionare la base (17) del braccio di reazione (6) su un punto di reazione adatto (18). Il punto di reazione contrasterà la forza prodotta dall'attrezzo in funzione.
- Attivare la pompa.
- Azionare la pompa finché il dado (o il bullone) non è allentato. Se il dado o il bullone devono essere riutilizzati, evitare un carico eccessivo per allentarli.




Figura 16




Figura 17

**⚠ AVVERTIMENTO** Durante l'allentamento, il dado o il bullone potrebbero essere sottoposti a sforzi superiori rispetto ai loro limiti materiali; questo può provocare una riduzione permanente della forza. Tale riduzione può causare un guasto con conseguenze catastrofiche del dado, del bullone o del giunto nel momento in cui l'elemento di fissaggio viene reinstallato. Qualora non si abbia la certezza che la forza applicata per l'allentamento non abbia provocato uno sforzo eccessivo, eliminare l'elemento o gli elementi di fissaggio smontati e sostituirli con nuovi elementi di fissaggio con le specifiche corrette.

## 5 Manutenzione e risoluzione dei problemi

### 5.1 Introduzione

La manutenzione preventiva può essere eseguita dall'utente.

La manutenzione completa deve essere eseguita esclusivamente da un centro assistenza autorizzato Enerpac o da un tecnico qualificato ed esperto.

Gli intervalli di manutenzione consigliati sono:

- 3 mesi – utilizzo intensivo
- 6 mesi – utilizzo normale
- 12 mesi – utilizzo scarso

Qualora l'attrezzo sia stato utilizzato in condizioni lavorative difficili, dovranno essere eseguiti dei test non distruttivi.

### 5.2 Manutenzione preventiva (figg. 18, 19 e 20)

- Verificare il serraggio delle viti di ritegno del perno girevole e della guarnizione del cilindro (vedere la sezione 5.3).

- Pressurizzare la chiave fino a 690 bar (10 000 psi, in avanzamento e in retrazione) e assicurarsi che non vi siano segni di perdite.
- Depressurizzare l'attrezzo e scollegare i tubi idraulici.
- Pulire tutti i componenti esposti con un solvente delicato.
- Rimuovere l'albero di trasmissione (H9) e liberare il gruppo del pulsante (H1).
- Estrarre le viti dalla sicura dell'alloggiamento (H3) e rimuovere quest'ultima (H10).
- Liberare il perno della leva del cricchetto (H5) dal gancio dell'asta del pistone. Estrarre il gruppo della leva del cricchetto (H4) dall'alloggiamento della chiave (H2).
- Rimuovere il cricchetto (H8), la sede di spinta (H7) e le molle di compressione (H6).
- Rimuovere il perno della leva del cricchetto (H5). Fare uscire il perno (H5) usando un punteruolo adeguato.





Figura 18

✦ grasso al bisolfuro di molibdeno



Punti da lubrificare con grasso al bisolfuro di molibdeno:

LP1 Superfici di contatto

LP2 Superfici interne

LP3 Facce interne della piastra laterale

LP4 Superfici di contatto

LP5 Supporto con attacco quadrato

LP6 Supporto con attacco quadrato

LP7 Facce frontali


LP8 Sede di spinta (solo superfici superiore e posteriore)

LP9 Faccia posteriore della tasca


LP10 Faccia superiore della tasca

LP11 Gancio ed estremità dell'asta del pistone

Figura 19



Assicurarsi di collegare il perno al gancio durante il montaggio.



Vista in sezione

Figura 20

- Pulire tutti i componenti con un solvente delicato.
- Verificare l'integrità di tutti i componenti. Sostituire tutti i componenti danneggiati.

**NOTA** Non applicare mai grasso al solfuro di molibdeno sul foro della leva del cricchetto o sul dente della sede di spinta. L'applicazione di grasso in queste zone provoca un funzionamento impreciso, lo slittamento del meccanismo di azionamento e un'usura eccessiva dei componenti.

- Asciugare tutti i componenti. Applicare uno strato sottile di grasso al solfuro di molibdeno sulle aree indicate nella figura 19.

**NOTA** Nel passaggio successivo, verificare che la leva del cricchetto, la sede di spinta, il cricchetto e il perno della leva del cricchetto siano installati correttamente. L'installazione errata di questi pezzi potrebbe danneggiare i componenti. Fare riferimento alle figure 18 e 20.

- Riasssemblare i componenti seguendo l'ordine inverso, FATTA ECCEZIONE PER la sicura dell'alloggiamento (H10) e le viti (H3).
- Collegare la chiave alla pompa.
- Quando la chiave non si trova sul dado o sul bullone, verificare il funzionamento con una pressione nominale sufficiente per l'avanzamento e la retrazione del pistone.
- Rilasciare la pressione e accertarsi che il pistone si ritragga del tutto.
- Collegare la sicura dell'alloggiamento (H10) con le apposite viti (H3).

### 5.3 Manutenzione completa

#### 5.3.1 Rimuovere il girevole idraulico e il perno girevole (figg. 21 e 25)

- Smontare l'anello elastico (A) dalla sommità del perno girevole (F).
- Utilizzando un paio di cacciaviti con lama piatta, staccare delicatamente il gruppo girevole (B) dal perno girevole (F).
- Smontare le guarnizioni O-ring (C) dalle scanalature all'interno del gruppo girevole (B).





Figura 21

Per conoscere i componenti dei girevole, consultare le figg. 21 e 25.

❖ Grasso al silicone

\* Sigillante per filettature Loctite  
243



**NOTA:** le parti contrassegnate con H13 e H16 non vengono utilizzate sul modello S25000X

Figura 22

- Posizionare il gruppo girevole in una morsa con le ganasce morbide. Smontare i raccordi idraulici (B1, B2 e B3) dal gruppo girevole (B).

**NOTA** Per quanto riguarda le chiavi dotate di girevole opzionale TSP300 della serie Pro, fare riferimento al manuale di istruzioni L4119 Enerpac per ulteriori informazioni sullo smontaggio del girevole.

- Smontare le viti a testa cilindrica (D) e il perno girevole (F).
- Smontare le guarnizioni O-ring (G) dai raccordi idraulici del perno girevole.
- Smontare la guarnizione O-ring (E) dal perno girevole (F).

### 5.3.2 Rimuovere e smontare il pistone (fig. 22)

- Rimuovere la leva del cricchetto, il cricchetto, la sede di spinta e gli altri pezzi correlati descritti nella sezione 5.2.

- Trattenere saldamente l'alloggiamento della chiave (H2). Utilizzando una chiave a pioli adeguata, svitare e smontare la guarnizione di tenuta del cilindro (H23). Smontare la guarnizione O-ring (H22) dalla guarnizione di tenuta.
- Utilizzando una chiave a tubo adeguata, svitare ed estrarre il dado di bloccaggio del pistone (H21). Per impedire al pistone di ruotare, è possibile reinstallare temporaneamente la leva del cricchetto (H4).
- Rimuovere le guarnizioni O-ring (H19 e H20) dal dado di bloccaggio del pistone (H21).
- Estrarre l'asta del pistone (H12) e la boccola (H11) come un unico gruppo attraverso l'apertura presente sul lato anteriore dell'attrezzo.
- Rimuovere il pistone (H17) facendo pressione su di esso con un adeguato punteruolo attraverso la parte frontale dell'attrezzo. Spingere il pistone (H17) all'indietro attraverso il foro finché non sarà possibile rimuoverlo dal retro dell'attrezzo.

- Rimuovere la tenuta (H18) dalla scanalatura presente sul pistone (H17).
- Pulire tutti i componenti esposti con un solvente delicato.
- Verificare l'integrità di tutti i componenti.
- Non è necessario rimuovere la boccola dall'asta del pistone (H11). Si consiglia di smontarla e sostituirla solo se usurata o danneggiata.

### 5.3.3 Rimuovere la boccola del cilindro - solo S1500X, S3000X, S6000X e S11000X (figg. 22, 23 e 24)

**NOTA** Rimuovere i componenti della boccola del cilindro (H13, H14, H15 e H16) come descritto nella seguente procedura solo in presenza di una fuoriuscita di liquido in prossimità della testa del pistone.

- Per consentire l'accesso, rimuovere tutti i componenti del pistone come descritto nella sezione 5.3.2.

**NOTA** Nella prossima fase, l'estremità rastremata dell'anello di tenuta (H16) deve essere allineata con il foro presente nella boccola del cilindro (H15) per consentire il passaggio dell'utensile per rimuovere le tenute. Se necessario, utilizzare un cacciavite per ruotare l'anello. Vedere la figura 23.

- Premere l'anello di tenuta (H16) radialmente verso l'interno utilizzando un cacciavite a testa piatta.




Figura 23

- Sollevare l'anello di tenuta (H16) dalla scanalatura ed estrarlo dal foro usando l'utensile per rimuovere le tenute.
- Rimuovere la boccola del cilindro (H15) facendo passare un punteruolo idoneo attraverso il lato anteriore dell'attrezzo e facendo pressione sulla boccola.
- Estrarre la tenuta (H14) dalla scanalatura presente nella parte interna della boccola (H15).
- Estrarre la guarnizione O-ring (H13) dalla scanalatura presente nella parte esterna della boccola (H15).

**NOTA** Se la boccola (H15) viene rimossa, la guarnizione O-ring (H13) subirà dei danni e dovrà essere sostituita. Si consiglia inoltre di sostituire la tenuta (H14).

### 5.3.4 - Test non distruttivi

- Eseguire un esame magnetoscopico sui seguenti componenti:
  - Alloggiamento (figg. 18 e 22, voce H2)
  - Leva del cricchetto (figg. 18 e 22, voce H4)
  - Sede di spinta (fig. 18, voce H7)
  - Cricchetto (fig. 18, voce H8)
  - Albero di trasmissione (fig. 18, voce H9)
  - Asta del pistone (fig. 22, voce H12)
  - Braccio di reazione (fig. 26, voce J2)

**NOTA** La rimozione della boccola del cilindro (H15) risulta necessaria solo in presenza di una fuoriuscita di liquido idraulico in prossimità della testa del pistone. I componenti della boccola del cilindro (voci dalla H13 alla H16) possono rimanere installati durante l'esame magnetoscopico. Tuttavia, per evitare di danneggiare la tenuta, assicurarsi che il liquido di ispezione non entri in contatto con le guarnizioni.

### 5.3.5 Installare la boccia del cilindro - solo modelli S1500X, S3000X, S6000X e S11000X (figg. 22, 23 e 24)

**NOTA** Durante l'esecuzione dei passi seguenti, proteggere tutte le guarnizioni O-ring e le tenute con grasso al silicone in fase di installazione. Fare attenzione a non intaccare o tagliare le guarnizioni O-ring e le tenute durante l'installazione.

- Installare la nuova tenuta (H14) nella scanalatura presente nella parte interna della boccia (H15).
- Installare la nuova guarnizione O-ring (H13) nella scanalatura presente nella parte esterna della boccia (H15).

**NOTA** Nel passaggio seguente, assicurarsi di inserire per primo il lato della boccia con la guarnizione O-ring (H13). Per un'illustrazione dei componenti assemblati, consultare la fig. 24.

- Inserire con cautela la boccia del cilindro (H15) nel foro e farla scorrere in avanti fino a raggiungere la scanalatura dell'anello di tenuta. A questo punto si avvertirà una certa resistenza.
- Usando un punteruolo e un martello adeguati, spingere la boccia del cilindro (H15) nel foro fino a porla perfettamente in contatto con lo spallamento del foro stesso. Quando la boccia sarà correttamente installata nel foro, la scanalatura dell'anello di tenuta sarà visibile.
- Installare l'anello di tenuta (H16).

### 5.3.6 - Riasssemblare e installare il pistone (figg. 20 e 22)

- Se precedentemente rimossi, installare la boccia del cilindro e i relativi componenti (voci dalla H13 alla H16). È necessario installare questi pezzi per primi. Per istruzioni, fare riferimento alla sezione 5.3.5.

**NOTA** Durante l'esecuzione dei passi seguenti, proteggere tutte le guarnizioni O-ring e le tenute con grasso al silicone prima dell'installazione.

- Installare una nuova tenuta (H18) nella scanalatura presente sul lato esterno del pistone (H17).
- Installare le nuove tenute (H19 e H20) nelle scanalature presenti sul dado di bloccaggio del pistone (H21).




Figura 24

**NOTA** Durante il riasssemblaggio descritto nei passi seguenti, accertarsi che l'asta del pistone (H12) sia inserita nella parte anteriore dell'alloggiamento (H2).

**NOTA** Nei passaggi seguenti, evitare di utilizzare troppa forza durante l'installazione dell'asta del pistone (H12) e del pistone (H17). Una pressione eccessiva potrebbe danneggiare i componenti e le facce della tenuta all'interno della chiave.

- Proteggere l'asta del pistone (H12) con grasso al silicone. Fare scorrere delicatamente l'asta del pistone e la sua boccia (H13) come un unico gruppo attraverso l'apertura presente sul lato anteriore dell'alloggiamento della chiave (H2).
- Sul retro dell'alloggiamento della chiave, inserire il pistone (H17) direttamente nel foro, quindi spingerlo delicatamente in posizione con un punteruolo e un martello adeguati.

**NOTA** Per evitare che l'asta del pistone (H12) ruoti durante i passaggi successivi, reinstallare temporaneamente la leva del cricchetto (H4) prima del serraggio.

- Applicare il sigillante per filettature Loctite 243 sulle filettature del dado di bloccaggio del pistone (H21). Installare il dado manualmente, assicurandosi che si innesti correttamente nella filettatura dell'asta del pistone (H12).
- Usando una chiave a tubo adeguata, serrare il dado di bloccaggio del pistone (H21) con la coppia adatta al modello della chiave in uso:

## Coppia (voce H21)

Modello	Nm	Ft.lbs
S1500X.....	41	30
S3000X.....	54	40
S6000X.....	81	60
S11000X.....	81	60
S25000X.....	81	60

- Installare una nuova guarnizione O-ring (H22) nella scanalatura presente sulla guarnizione di tenuta del cilindro (H23).
- Avvitare manualmente la guarnizione del cilindro (H23) nell'alloggiamento della chiave (H2), accertandosi che la guarnizione O-ring (H22) non sia schiacciata o tagliata.
- Utilizzando una chiave a pioli adeguata, svitare e smontare la guarnizione di tenuta del cilindro (H23). Battere sulla chiave a pioli con un martello adatto per accertarsi che la guarnizione di tenuta del cilindro (H23) sia saldamente installata.
- Riasssemblare il cricchetto, la leva del cricchetto e i relativi componenti nell'ordine inverso rispetto a quello indicato per lo smontaggio. Fare riferimento alla sezione 5.2.
- Se precedentemente rimossi, reinstallare il girevole idraulico e il perno girevole. Fare riferimento alla sezione 5.3.7.
- Prima di utilizzare la chiave, eseguire un test della pressione idraulica. Fare riferimento alla procedura descritta nella sezione 5.3.8.




Figura 25

### 5.3.7 - Riasssemblare e reinstallare il girevole idraulico e il perno girevole (figg. 21 e 25)

#### Raccordi idraulici:

**NOTA** Se rimossi in precedenza, reinstallare i raccordi (B1 e B3) e l'adattatore (B2) prima di installare il girevole (B) sul perno girevole (F). Utilizzare una morsa con ganasce morbide per trattenere il girevole dopo avere installato i raccordi e l'adattatore.

- Applicare il sigillante Loctite 577 sulle filettature del raccordo femmina (B3) e sull'adattatore (B2). Per le posizioni, vedere (◆) nella figura 25.
- Serrare manualmente i raccordi (B1 e B3) e l'adattatore (B2) senza forzare eccessivamente. Quindi serrare questi componenti di altri 2 o 3 giri oltre il serraggio manuale utilizzando una chiave dinamometrica.

**NOTA** Per permettere al sigillante di indurirsi, attendere almeno 3 ore a 20 - 40 °C (68 - 104 °F) o 6 ore a 5 - 20 °C (40 - 68 °F) prima di pressurizzare la chiave dinamometrica.

#### Perno girevole:

- Applicare una piccola quantità di sigillante per filettature Loctite 243 sui fori di montaggio filettati interni all'alloggiamento della chiave. Per le posizioni, vedere (\*) nella figura 21.

- Installare due nuove guarnizioni O-ring (G) nei fori alla base del perno girevole (F).
- Posizionare il perno girevole (F) sulla chiave (H), accertandosi che i raccordi idraulici siano allineati. Controllare che le guarnizioni O-ring (G) non escano e non siano schiacciate o tagliate.
- Installare le viti a testa cilindrica (D) dopo avere eliminato il grasso e serrarle come segue:
  - a) S1500X e S3000X:  
(viti a testa cilindrica M4) – 5,1 Nm (3,7 Ft.lbs)
  - b) S6000X, S11000X, S25000X:  
(viti a testa cilindrica M5) – 10,2 Nm (7,5 Ft.lbs)

#### Gruppo girevole:

- Installare una nuova guarnizione O-ring (E) nella scanalatura del perno girevole (F).
- Installare delle nuove guarnizioni O-ring (C) nelle scanalature all'interno del gruppo girevole (B).
- Proteggere le guarnizioni O-ring (E e C) con un velo di grasso al silicone. Fare scorrere delicatamente il gruppo girevole (B) nel perno girevole (F).
- Reinstallare la guarnizione di ritegno dell'anello elastico (A).
- Prima di utilizzare la chiave, eseguire un test della pressione idraulica. Fare riferimento alla procedura descritta nella sezione 5.3.8.

#### 5.3.8 Test della pressione idraulica

- Collegare i tubi idraulici ed eseguire un ciclo della chiave dinamometrica a 69 bar (1 000 psi) per verificare che non vi siano perdite di olio.
- Se non vi sono perdite, eseguire un ciclo della chiave dinamometrica a 690 bar (10 000 psi) e verificare nuovamente che non vi siano perdite.
- Se sono presenti delle fuoriuscite, determinarne la causa e prendere i provvedimenti necessari prima di azionare nuovamente la chiave.

**⚠ AVVERTIMENTO** L'olio idraulico pressurizzato può penetrare nella pelle e provocare lesioni personali gravi. Riparare sempre le perdite di olio prima di utilizzare la chiave dinamometrica.




Figura 26

#### 5.3.9 Smontare e rimontare il dispositivo di chiusura del braccio di reazione (fig. 26)

**NOTA** Smontare il dispositivo di chiusura del braccio di reazione solo nel caso in cui il dispositivo non funzioni correttamente oppure risulti usurato o danneggiato.

- Allentare la vite a testa cilindrica (J1)
- Estrarre la leva di ritegno (J3) e la molla di torsione (J4). L'elemento di ritegno (J5) uscirà dalla sede.
- Pulire tutti i componenti esposti con un solvente delicato.
- Ispezionare tutti i componenti. Sostituire le parti usurato o danneggiate.
- Posizionare l'elemento di ritegno (J5) sul braccio di reazione.
- Collocare la molla di torsione (J4) sulla leva di ritegno (J3). Fare scorrere la leva di ritegno (J3) attraverso il foro presente nel braccio di reazione (J2) fino a bloccarla sull'elemento di ritegno (J5).
- Reinstallare e stringere saldamente la vite a testa cilindrica (J1).

### 5.3.10 Smontare e rimontare il pulsante di rilascio dell'albero di trasmissione (fig. 27)

**NOTA** Smontare il pulsante di rilascio dell'albero di trasmissione solo nel caso in cui quest'ultimo non funzioni correttamente oppure risulti usurato o danneggiato.

- Rimuovere l'anello elastico (H1C).
- Separare il meccanismo del pulsante (H1A) dalla boccola di ritegno (H1B).
- Pulire tutti i pezzi con un solvente delicato. Al termine della pulizia, asciugare tutti i pezzi.
- Verificare l'integrità di tutti i componenti.
- Riassemblare il gruppo del pulsante di ritegno (H1A) e la boccola (H1B), quindi posizionare l'anello elastico (H1C).
- Applicare uno strato sottile di grasso al solfuro di molibdeno sulle aree indicate nella figura 19.




Figura 27

## 5.4 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa	Rimedio
La chiave non avanza o non si ritrae.	Il raccordo idraulico è danneggiato.	Sostituire il raccordo.
	Il raccordo idraulico non è collegato.	Accertarsi che i tubi flessibili di avanzamento e ritorno siano collegati alla pompa e alla chiave dinamometrica. Verificare che tutti i raccordi dei tubi flessibili siano completamente installati.
	Usura o danni della valvola di comando direzionale sulla pompa idraulica.	Portare la pompa al centro assistenza autorizzato. Eseguire le riparazioni necessarie.
La chiave non fa aumentare la pressione.	Sono presenti perdite dalla tenuta del pistone.	Sostituire le tenute.
	La pompa non fa aumentare la pressione.	Regolare la pressione.
	La pompa è difettosa.	Consultare il manuale della pompa.
La chiave perde olio.	Guasto della tenuta.	Sostituire le tenute.
La chiave è azionata al contrario.	I collegamenti dei tubi flessibili sono invertiti.	Ricollegare correttamente i tubi flessibili.
Il cricchetto arretra nella corsa di ritorno.	Il raccordo idraulico è danneggiato.	Sostituire il raccordo.
	Il raccordo idraulico non è collegato.	Ricollegare i tubi flessibili e i raccordi saldamente.
	Usura o danni della valvola di comando direzionale sulla pompa idraulica.	Portare la pompa al centro assistenza autorizzato. Eseguire le riparazioni necessarie.
Il cricchetto non ingrana.	Sede di spinta usurata o rotta.	Sostituire la sede di spinta.
	Rottura del cricchetto o della sua leva.	Sostituire il cricchetto e/o la sua leva (secondo necessità).
	Presenza di lubrificante sul cricchetto e/o sulle scanalature della sede di spinta.	Smontare il portainseriti ed eliminare il lubrificante dalle scanalature.

## 6 Specifiche tecniche

### 6.1 Capacità, dimensioni e dati aggiuntivi del prodotto (fig. 28)




Figura 28

		Numero modello					
		S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X	
Albero di trasmissione	pollici	3/4	1	1 1/2	1 1/2	2 1/2	
Dimensioni della vite (ordine crescente)	mm	15 - 50	20 - 100	41 - 155	41 - 155	60 - 255	
	pollici	5/8 - 1 7/8	7/8 - 3 7/8	1 5/18 - 6 1/4	1 5/18 - 6 1/4	2 3/8 - 10	
Pressione massima di esercizio	bar	690	690	690	690	690	
	psi	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
Coppia nominale	a 690 bar	Nm	1 952	4 373	8 338	15 151	35 455
	a 10 000 psi	Ft.lbs	1 440	3 225	6 150	11 175	26 150
Coppia minima		Nm	195	437	834	1 516	3 545
		Ft.lbs	144	323	615	1 118	2 615
del set		kg	3,2	5,6	9,2	15,8	32,2
		libbre	7,0	12,3	20,2	34,7	70,8
Dimensioni	A	mm (pollici)	39,0 [1,54]	48,0 [1,89]	55,0 [2,17]	72,0 [2,83]	89,0 [3,50]
	B	mm (pollici)	65,0 [2,56]	78,0 [3,07]	92,0 [3,62]	114,0 [4,49]	143,0 [5,63]
	C	mm (pollici)	108,0 [4,25]	135,0 [5,31]	169,0 [6,65]	197,0 [7,76]	246,0 [9,69]
	D	mm (pollici)	97,0 [3,82]	128,0 [5,04]	157,0 [6,18]	190,0 [7,48]	244,0 [9,61]
	E	mm (pollici)	136,0 [5,35]	173,0 [6,81]	192,0 [7,56]	228,0 [8,98]	287,0 [11,30]
	F	mm (pollici)	25,0 [0,98]	33,0 [1,30]	40,0 [1,57]	50,0 [1,97]	64,0 [2,52]
	G	mm (pollici)	70,0 [2,76]	90,0 [3,54]	110,0 [4,33]	133,0 [5,24]	182,0 [7,17]
	H	mm (pollici)	129,0 [5,08]	161,0 [6,34]	188,0 [7,40]	229,0 [9,02]	295,0 [11,61]

#### NOTA

I codici dei modelli delle chiavi dotate del girevole TSP300 della serie Pro installato in fabbrica terminano con "PX".

Le dimensioni C e H si riferiscono alle chiavi con braccio di reazione standard. I valori indicati per il peso comprendono il peso della chiave e quello del braccio di reazione standard. Per conoscere le specifiche aggiuntive applicabili ai bracci di reazione e ai tubi di reazione opzionali, consultare le sezioni 6.3, 6.4 e 6.5.

## 6.2 Impostazioni della coppia

### 6.2.1 Calcolo del fattore coppia nel sistema metrico

Per impostare la coppia, regolare la pressione della pompa basandosi sul calcolo esposto di seguito:

$$\text{Pressione della pompa (bar)} = \text{Coppia (Nm)} / \text{Fattore coppia}$$

	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Fattore coppia					
Sistema metrico:	2,8295	6,3370	12,0845	21,9584	49,4186

### 6.2.2 Tabella di conversione pressione/coppia con sistema metrico

	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Pressione della					
pompa (bar)	Coppia (Nm)				
60	170	380	725	1 318	2 965
90	255	570	1 088	1 976	4 448
120	340	760	1 450	2 635	5 930
150	424	951	1 813	3 294	7 413
180	509	1 141	2 175	3 953	8 895
210	594	1 331	2 538	4 611	10 378
240	679	1 521	2 900	5 270	11 860
270	764	1 711	3 263	5 929	13 343
300	849	1 901	3 625	6 588	14 826
330	934	2 091	3 988	7 246	16 308
360	1 019	2 281	4 350	7 905	17 791
390	1 104	2 471	4 713	8 564	19 273
420	1 188	2 662	5 075	9 223	20 756
450	1 273	2 852	5 438	9 881	22 238
480	1 358	3 042	5 801	10 540	23 720
510	1 443	3 232	6 163	11 199	25 203
540	1 528	3 422	6 526	11 858	26 686
570	1 613	3 612	6 888	12 516	28 169
600	1 698	3 802	7 251	13 175	29 651
630	1 783	3 992	7 613	13 834	31 134
660	1 867	4 182	7 976	14 493	32 616
690	1 952	4 373	8 338	15 151	34 099

**NOTA** I valori della coppia sono arrotondati all'unità intera più prossima.

### 6.2.3 Calcolo del fattore coppia nel sistema imperiale

Per impostare la coppia, regolare la pressione della pompa basandosi sul calcolo esposto di seguito:

$$\text{Pressione della pompa (psi)} = \text{Coppia (Ft.lbs)} / \text{Fattore coppia}$$

	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Fattore coppia					
Sistema imperiale:	0,144	0,3225	0,615	1,1175	2,515

### 6.2.4 Tabella di conversione pressione/coppia con sistema imperiale

	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Pressione della pompa (psi)	Coppia (Ft.lbs)				
1 000	144	323	615	1 118	2 515
1 500	216	484	923	1 676	3 773
2 000	288	645	1 230	2 235	5 030
2 500	360	806	1 538	2 794	6 288
3 000	432	968	1 845	3 353	7 545
3 500	504	1 129	2 153	3 911	8 803
4 000	576	1 290	2 460	4 470	10 060
4 500	648	1 451	2 768	5 029	11 318
5 000	720	1 613	3 075	5 588	12 575
5 500	792	1 774	3 383	6 146	13 833
6 000	864	1 935	3 690	6 705	15 090
6 500	936	2 096	3 998	7 264	16 348
7 000	1 008	2 258	4 305	7 823	17 605
7 500	1 080	2 419	4 613	8 381	18 863
8 000	1 152	2 580	4 920	8 940	20 120
8 500	1 224	2 741	5 228	9 499	21 378
9 000	1 296	2 903	5 535	10 058	22 635
9 500	1 368	3 064	5 843	10 616	23 893
10 000	1 440	3 225	6 150	11 175	25 150

**NOTA** I valori della coppia sono arrotondati all'unità intera più prossima.




Figura 29

### 6.3 Dimensioni e specifiche del braccio di reazione esteso della serie SRS (fig. 29)

Modello chiave	Coppia massima		Modello SRS	Dimensioni in mm (pollici)					 kg (lbs)*
	Nm	Ft.lbs		A	B	C	D	E	
S1500X	1 801	1 328	SRS151X	94 (3,70)	86 (3,39)	127 (5,00)	24 (0,94)	34 (1,34)	0,8 (1,8)
	1 641	1 210	SRS152X	119 (4,69)	97 (3,82)	138 (5,43)	24 (0,94)	34 (1,34)	1,0 (2,2)
	1 533	1 131	SRS153X	145 (5,71)	109 (4,29)	148 (5,83)	24 (0,94)	34 (1,34)	1,2 (2,6)
S3000X	3 918	2 890	SRS301X	111 (4,37)	106 (4,17)	168 (6,61)	34 (1,34)	48 (1,89)	1,6 (3,5)
	3 712	2 739	SRS302X	137 (5,39)	117 (4,61)	182 (7,17)	34 (1,34)	48 (1,89)	2,0 (4,4)
	3 574	2 638	SRS303X	162 (6,38)	132 (5,20)	198 (7,80)	34 (1,34)	48 (1,89)	2,5 (5,5)
S6000X	7 842	5 784	SRS601X	138 (5,43)	128 (5,04)	192 (7,56)	39 (1,54)	62 (2,44)	2,3 (5,1)
	7 454	5 501	SRS602X	163 (6,42)	144 (5,67)	207 (8,15)	39 (1,54)	62 (2,44)	2,7 (6,0)
	7 175	5 295	SRS603X	189 (7,44)	159 (6,26)	222 (8,74)	39 (1,54)	62 (2,44)	3,4 (7,5)
S11000X	14 650	10 812	SRS1101X	149 (5,87)	157 (6,18)	232 (9,13)	46 (1,81)	76 (2,99)	4,4 (9,7)
	13 957	10 300	SRS1102X	175 (6,89)	172 (6,77)	247 (9,72)	46 (1,81)	76 (2,99)	5,1 (11,2)
	13 391	9 883	SRS1103X	200 (7,87)	187 (7,36)	261 (10,28)	46 (1,81)	76 (2,99)	5,8 (12,8)
S25000X	33 538	24 751	SRS2501X	183 (7,20)	209 (8,23)	295 (11,61)	50 (1,97)	100 (3,94)	7,6 (16,8)
	32 049	23 652	SRS2502X	208 (8,19)	222 (8,74)	310 (12,20)	50 (1,97)	100 (3,94)	8,4 (18,5)
	30 750	22 694	SRS2503X	233 (9,17)	236 (9,29)	326 (12,83)	50 (1,97)	100 (3,94)	10,0 (22,0)

\* I pesi indicati si riferiscono solo agli accessori e non includono la chiave.




Figura 30

#### 6.4 Dimensioni e specifiche del braccio di reazione corto della serie SRA (fig. 30)

Modello chiave			S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Modello del braccio di reazione SRA			SRA15X	SRA30X	SRA60X	SRA110X	SRA250X
Dimensioni	C1	mm (pollici)	67,5 (2,66)	80,0 (3,15)	91,5 (3,60)	127,5 (5,02)	158,5 (6,24)
	H1	mm (pollici)	74,0 (2,91)	74,0 (2,91)	89,0 (3,50)	106,0 (4,17)	135,0 (5,31)
Peso* (solo braccio di reazione)		kg	0,30	0,49	0,86	1,75	3,4
		libbre	0,66	1,1	1,9	3,9	7,5

\* I pesi indicati si riferiscono solo agli accessori e non includono la chiave.




Figura 31

## 6.5 Dimensioni e specifiche delle prolunghe del tubo di reazione della serie RTE (fig. 31)

Modello chiave	Modello RTE SRS	Dimensioni in mm (pollici)				 Peso kg (lbs)*
		A	B	C	D	
S1500X	RTE15X	706 (27,80)	152 (5,98)	636 (25,04)	58 (2,28)	4,6 (10,1)
S3000X	RTE30X	733 (28,86)	152 (5,98)	647 (25,47)	57 (2,24)	5,5 (12,1)
S6000X	RTE60X	747 (29,41)	152 (5,98)	659 (25,94)	65 (2,56)	7,7 (17,0)
S11000X	RTE110X	769 (30,28)	152 (5,98)	675 (26,57)	76 (2,99)	11,2 (24,7)
S25000X	RTE250X	813 (32,01)	152 (5,98)	685 (26,97)	100 (3,94)	17,3 (38,1)

\* I pesi indicati si riferiscono solo agli accessori e non includono la chiave.




Figura 32

### 6.6 Dimensioni degli attacchi quadrati della serie SD espresse con sistema imperiale (fig. 32)

Modello chiave	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
SWH Modello attacco quadrato	SD15-012	SD30-100	SD60-108	SD110-108	SD250-208
Dimensioni dell'attacco quadrato X1 (in pollici)	3/4	1	1 1/2	1 1/2	2 1/2

## 6.7 Dimensioni delle viti a testa esagonale della serie BSH (fig. 33)

Viti a testa esagonale per S1500X (sistema metrico)	
Modello	A/F
BSH7519	19
BSH7524	24
BSH7527	27
BSH7530	30
BSH7532	32
BSH7536	36
BSH75163	41
BSH7546	46
BSH7550	50

Viti a testa esagonale per S3000X (sistema metrico)	
Modello	A/F
BSH1019	19
BSH1024	24
BSH1027	27
BSH1030	30
BSH1032	32
BSH1036	36
BSH10163	41
BSH1046	46
BSH1050	50
BSH1055	55
BSH1060	60
BSH1065	65
BSH1070	70
BSH1075	75
BSH1080	80
BSH1085	85
BSH1090	90
BSH1095	95
BSH10100	100

Viti a testa esagonale per S6000X e S11000X (sistema metrico)	
Modello	A/F
BSH1536	36
BSH15163	41
BSH1546	46
BSH1550	50
BSH1555	55
BSH1560	60
BSH1565	65
BSH1570	70
BSH1575	75
BSH1580	80
BSH1585	85
BSH1590	90
BSH1595	95
BSH15100	100
BSH15105	105
BSH15110	110
BSH15115	115

Viti a testa esagonale per S25000X (sistema metrico)	
Modello	A/F
BSH2565	65
BSH2570	70
BSH2575	75
BSH2580	80
BSH2585	85
BSH2590	90
BSH2595	95
BSH25100	100
BSH25105	105
BSH25110	110
BSH25115	115
BSH25120	120
BSH25125	125
BSH25135	135
BSH25140	140
BSH25145	145
BSH25150	150
BSH25155	155




Figura 33

Viti a testa esagonale per S1500X con dimensioni espresse con sistema imperiale			
Modello	A/F (pollici)	Modello	A/F (pollici)
BSH7519	3/4	BSH7538	1 1/2
BSH75088	7/8	BSH75156	1 9/16
BSH75094	15/16	BSH75163	1 5/8
BSH7527	1 1/16	BSH7543	1 11/16
BSH7530	1 3/16	BSH75175	1 3/4
BSH75125	1 1/4	BSH7546	1 13/16
BSH75131	1 5/16	BSH75188	1 7/8
BSH7535	1 3/8	BSH75194	1 15/16
BSH75144	1 7/16	BSH75200	2

## 6.7 Dimensioni delle viti a testa esagonale della serie BSH (fig. 33 - segue)

Viti a testa esagonale per S3000X (sistema imperiale)			
Modello	A/F	Modello	A/F
BSH1019	3/4	BSH10231	2 5/16
BSH10088	7/8	BSH10238	3/8
BSH10094	15/16	BSH10244	7/16
BSH1027	1/16	BSH10250	1/2
BSH1030	1 3/16	BSH1065	2 9/16
BSH10125	1/4	BSH10263	5/8
BSH10131	1 5/16	BSH10269	2 11/16
BSH1035	1 3/8	BSH1070	3/4
BSH10144	1 7/16	BSH10281	2 13/16
BSH1038	1/2	BSH10288	7/8
BSH10156	1 9/16	BSH1075	2 15/16
BSH10163	5/8	BSH10300	3
BSH1043	11/16	BSH10306	1/16
BSH10175	1 3/4	BSH10313	3 1/8
BSH1046	13/16	BSH10319	3 3/16
BSH10188	7/8	BSH10325	1/4
BSH10194	15/16	BSH10338	3/8
BSH10200	2	BSH10350	1/2
BSH10206	1/16	BSH10363	5/8
BSH10213	2 1/8	BSH1095	3/4
BSH10219	2 13/16	BSH10388	37/8
BSH10225	2 1/4		

Viti a testa esagonale per S6000X e S11000X (sistema metrico)			
Modello	A/F	Modello	A/F
BSH15144	1 7/16	BSH15281	2 13/16
BSH1538	1/2	BSH15288	7/8
BSH15156	9/16	BSH1575	15/16
BSH15163	5/8	BSH15300	3
BSH1543	1 11/16	BSH15306	3 1/16
BSH15175	3/4	BSH15313	1/8
BSH1546	1 13/16	BSH15319	3 3/16
BSH15188	7/8	BSH15325	1/4
BSH15194	15/16	BSH15338	3/8
BSH15200	2	BSH15350	1/2
BSH15206	2 1/16	BSH15363	5/8
BSH15213	1/8	BSH1595	3/4
BSH15219	3/16	BSH15388	7/8
BSH15225	2 1/4	BSH15100	3 15/16
BSH15231	5/16	BSH15400	4
BSH15238	2 3/8	BSH15105	4 1/8
BSH15244	7/16	BSH15419	4 3/16
BSH15250	2 1/2	BSH15425	4 1/4
BSH1565	9/16	BSH15110	5/16
BSH15263	5/8	BSH15438	4 3/8
BSH15269	2 11/16	BSH15450	4 1/2
BSH1570	2 3/4	BSH15463	4 5/8

Viti a testa esagonale per S25000X con dimensioni espresse con sistema imperiale

Modello	A/F	Modello	A/F	Modello	A/F
BSH25244	2 7/16	BSH25338	3 3/8	BSH25475	4 3/4
BSH25250	2 1/2	BSH25350	3 1/2	BSH25488	4 7/8
BSH2565	2 13/16	BSH25363	3 5/8	BSH25500	5
BSH25263	2 5/8	BSH2595	3 3/4	BSH25513	5 1/8
BSH25269	2 11/16	BSH25388	3 7/8	BSH25519	5 3/16
BSH2570	2 3/4	BSH25100	3 15/16	BSH25525	5 1/4
BSH25281	2 11/16	BSH25400	4	BSH25538	5 3/8
BSH25288	2 7/8	BSH25105	4 1/8	BSH25140	5 1/2
BSH2575	2 15/16	BSH25419	4 13/16	BSH25575	5 3/4
BSH25300	3	BSH25425	4 1/4	BSH25150	5 7/8
BSH25306	3 1/16	BSH25110	4 5/16	BSH25600	6
BSH25313	3 1/8	BSH25438	4 3/8	BSH25613	6 1/8
BSH25319	3 3/16	BSH25450	4 1/2		
BSH25325	3 1/4	BSH25463	4 5/8		

## 6.8 Dimensioni e specifiche delle chiavi a brugola della serie SDA espresse con sistema metrico (fig. 34)

Modello chiave	Modello chiave a brugola	Dimensione esagono X2	Coppia nominale		Dimensione B1		Utilizzare con braccio di reazione corto modello: (vedere la sezione 6.4)
		mm	Nm	Ft.lbs	mm	pollici	
S1500X	SDA15-14	14	644	475	66	2,60	SRA15X
	SDA15-17	17	1 152	850	68	2,68	
	SDA15-19	19	1 607	1 185	70	2,76	
	SDA15-22	22	1 952	1 440	73	2,87	
	SDA15-24	24	1 952	1 440	74	2,91	
S3000X	SDA30-17	17	1 152	850	77	3,03	SRA30X
	SDA30-19	19	1 607	1 185	79	3,11	
	SDA30-22	22	2 488	1 835	82	3,23	
	SDA30-24	24	3 234	2 385	84	3,31	
	SDA30-27	27	4 373	3 225	85	3,35	
	SDA30-30	30	4 373	3 225	87	3,43	
S6000X	SDA30-32	32	4 373	3 225	88	3,46	SRA60X
	SDA60-17	17	1 152	850	86	3,39	
	SDA60-19	19	1 607	1 185	88	3,46	
	SDA60-22	22	2 488	1 835	91	3,58	
	SDA60-24	24	3 234	2 385	93	3,66	
	SDA60-27	27	4 603	3 395	94	3,70	
	SDA60-30	30	6 311	4 655	96	3,78	
S11000X	SDA60-32	32	7 660	5 650	97	3,82	SRA110X
	SDA110-30	30	6 311	4 655	112	4,41	
	SDA110-32	32	7 660	5 650	114	4,49	
	SDA110-36	36	10 901	8 040	117	4,61	
	SDA110-41	41	15 151	11 175	121	4,76	
S25000X	SDA110-46	46	15 151	11 175	127	5,00	SRA250X
	SDA250-36	36	10 901	8 040	140	5,51	
	SDA250-41	41	16 107	11 880	144	5,67	
	SDA250-46	46	22 744	16 755	148	5,83	
	SDA250-50	50	29 211	21 545	151	5,94	
	SDA250-55	55	35 455	26 150	154	6,06	
	SDA250-60	60	35 455	26 150	158	6,22	
	SDA250-65	65	35 455	26 150	161	6,34	
	SDA250-70	70	35 455	26 150	164	6,46	
SDA250-75	75	35 455	26 150	168	6,61		
	SDA250-85	85	35 455	26 150	175	6,89	




Fig. 34

## 6.9 Dimensioni e specifiche delle chiavi a brugola della serie SDA espresse con sistema imperiale (fig. 34)

Modello chiave	Modello chiave a brugola	Dimensione esagono X2	Coppia nominale		Dimensione B1		Utilizzare con braccio di reazione corto modello: (vedere la sezione 6.4).
		pollici	Nm	Ft.lbs	mm	pollici	
S1500X	SDA15-008	1/2	481	475	66	2,6	SRA15X
	SDA15-010	5/8	936	690	67	2,7	
	SDA15-012	3/4	1 620	1 195	71	2,8	
	SDA15-014	7/8	1 952	1 440	74	2,9	
	SDA15-100	1	1 952	1 440	77	3,0	
S3000X	SDA30-010	5/8	936	690	77	3,0	SRA30X
	SDA30-012	3/4	1 620	1 195	80	3,1	
	SDA30-014	7/8	2 569	1 895	83	3,3	
	SDA30-100	1	3 830	2 825	86	3,4	
	SDA30-102	1 1/8	4 373	3 225	88	3,5	
S6000X	SDA30-104	1 1/4	4 373	3 225	89	3,5	SRA60X
	SDA60-010	5/8	936	850	85	3,3	
	SDA60-012	3/4	1 620	1 195	89	3,5	
	SDA60-014	7/8	2 569	1 895	92	3,6	
	SDA60-100	1	3 830	2 825	95	3,7	
	SDA60-102	1 1/8	5 457	4 025	97	3,8	
S11000X	SDA60-104	1 1/4	7 484	5 520	98	3,9	SRA110X
	SDA110-104	1 1/4	7 484	5 520	115	4,5	
	SDA110-106	1 3/8	9 958	7 032	117	4,6	
	SDA110-108	1 1/2	12 928	9 535	118	4,6	
	SDA110-110	1 5/8	15 151	11 175	122	4,8	
S25000X	SDA110-112	1 3/4	15 151	11 175	125	4,9	SRA250X
	SDA250-108	1 1/2	12 928	9 535	141	5,5	
	SDA250-110	1 5/8	16 433	12 120	145	5,7	
	SDA250-112	1 3/4	20 520	15 135	148	5,8	
	SDA250-114	1 7/8	25 245	18 620	149	5,9	
	SDA250-200	2	30 635	22 595	151	6,9	
SDA250-204	2 1/4	35 455	26 150	154	6,0		




Figura 35

### 6.10 Dimensioni e specifiche della maniglia di angolazione della serie SWH (fig. 35)

Modello chiave		S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
SWH Modello maniglia		SWH6A	SWH6A	SWH10A	SWH10A	SWH10EA
Dimensioni	J1	mm (pollici)	128 (5,04)	128 (5,04)	128 (5,04)	128 (5,04)
	J2	mm (pollici)	80 (3,15)	80 (3,15)	92 (3,62)	107 (4,21)
Peso* (solo maniglia)		kg	0,10	0,10	0,18	0,18
		libbre	0,22	0,22	0,40	0,40

\* I pesi indicati si riferiscono solo agli accessori e non includono la chiave.

## 7 Parti di ricambio e utensili consigliati

### 7.1 Ordinazione delle parti di ricambio

Per informazioni sulle parti di ricambio, consultare la scheda dei ricambi Enerpac relativa al modello della chiave dinamometrica che si possiede.

Le schede dei ricambi sono disponibili online sul sito [www.enerpac.com](http://www.enerpac.com).

Quando si ordinano parti di ricambio, è consigliabile tenere a portata di mano i seguenti dati:

- Modello della chiave dinamometrica e numeri di serie (sia dell'unità motrice che del portainseriti).
- Data approssimativa dell'acquisto.
- Numero della parte e descrizione dei componenti ordinati.

### 7.2 Attrezzi necessari - Chiavi dinamometriche della serie S

Attrezzo	Modello chiave				
	S1500X	S3000X	S6000X	S11000X	S25000X
Chiave inglese con A/F da 7/8"	•	•	•	•	•
Chiave inglese con A/F da 3/4"	•	•	•	•	•
Chiave inglese con A/F da 5/8"	•	•	•	•	•
Pinza per anelli elastici	•	•	•	•	•
Utensile per rimuovere le tenute	•	•	•	•	•
Vite con A/F da 14 mm	•	---	---	---	---
Vite con A/F da 20 mm	---	•	---	---	---
Vite con A/F da 22 mm	---	---	•	---	---
Vite con A/F da 26 mm	---	---	---	•	---
Vite con A/F da 36 mm	---	---	---	---	•
Chiave a pioli con PCD ø 4 mm x 5 mm LG x 20 mm	•	---	---	---	---
Chiave a pioli con PCD ø 4 mm x 5 mm LG x 25 mm	---	•	---	---	---
Chiave a pioli con PCD ø 4 mm x 5 mm LG x 30 mm	---	---	•	---	---
Chiave a pioli con PCD ø 4 mm x 5 mm LG x 40 mm	---	---	---	•	---
Chiave a pioli con PCD ø 5 mm x 5 mm LG x 60 mm	---	---	---	---	•
Chiave a brugola con A/F da 1,5 mm	•	•	•	•	•
Chiave a brugola con A/F da 2,0 mm	•	---	---	---	---
Chiave a brugola con A/F da 2,5 mm	•	•	•	---	---
Chiave a brugola con A/F da 3,0 mm	•	•	---	•	•
Chiave a brugola con A/F da 4,0 mm	---	---	•	•	•

**NOTA** Gli utensili sopra elencati per ciascun modello sono necessari per la manutenzione e la riparazione della chiave. Questo elenco non è da considerarsi esaustivo. In base all'intervento di manutenzione o di riparazione da effettuare, potrebbero essere necessari utensili, prodotti e attrezzature per officine agguintivi.



[www.enerpac.com](http://www.enerpac.com)